

MANIPULATION POIGNEE INTERIEURE VERRIERE DR 400

Le verrouillage et le déverrouillage de la verrière depuis l'intérieur se fait en manipulant la poignée de 90° comme indiqué par les photos ci-dessous



L'ouverture et surtout la fermeture de la verrière sur ses glissières se fait en tirant ou en poussant la poignée dans la partie centrale (entourée en vert) et SURTOUT PAS PAR SON EXTREMITÉ

